

取扱説明書

平成「輸入ライト」の終焉。令和だからできる、
最強発色でもコスパMAX!


日本人エンジニア設計&設定

SParkING
THE BEST BRIGHT & QUALITY PENLIGHT
RGBWY

5 LED搭載：30色カラーチェンジ

測定実証!! 令和のNo1キレイ発色 = RGBWY : 5LED混色
JIS試験実施!! 安全性 = PL保険加入品

日本人のエンジニアが作成
キレいな発色を測定して数値グラフ化




*他品との比較データ・画像掲載 : <https://spark-on.jp>

SParkON スパークオン株式会社
THE BEST BRIGHT & QUALITY PENLIGHT
☎ 0120-55-4877 <https://spark-on.jp>
営業時間 : 10:00~18:00 (土・日・祝祭日は除きます)

●スティック type

全体重量 : 約 86 g (単 4 形電池 3 本込)
*装置部のみ : 約 33 g (電池のぞく)



How to SParkING
<https://spark-on.jp>

メモリー機能 (色順・色数の変更) のご使用方法

メモリー 1	① OFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ1を3秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。 ② スイッチ1を押すと色が順送り、スイッチ2を押すと逆送りで変わります。→スイッチDを押すと色が選択され、点滅が早くなります。設定したい順に色を選択してください。(最大50色目で設定可能。またブルー→ホワイト→ブルーなど重複選択も可能) ③ 色を全て選んだら、スイッチ1を長押ししてください→OFFになり、メモリー1の設定完了となります。
メモリー 2	① OFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ2を3秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。 ② メモリー1の②操作と同様です。(最大50色目で設定可能。またブルー→ホワイト→ブルーなど重複選択も可能) ③ 色を全て選んだら、スイッチ2を長押ししてください→OFFになり、メモリー2の設定完了となります。

* 50番目を設定すると自動でOFFになり、設定完了となります。

メモリーパターンの選択・切替: 1PUSHで瞬時に切替=3IN1装置

メモリー 1 スイッチ1: ON / OFF	● ON...スイッチ1を約0.5秒押、指を離してください。(OFFの状態で長押しすると、1番目の色から始まります。) ● OFF...スイッチ1を約2.0秒押してください。
メモリー 2 スイッチ2: ON / OFF	● ON...スイッチ2を約0.5秒押、指を離してください。(OFFの状態で長押しすると、1番目の色から始まります。) ● OFF...スイッチ2を約2.0秒押してください。


●メモリーパターンの上書き方法

- ① メモリー1の上書き...上記メモリー1操作を、そのまま行ってください。
- ② メモリー2の上書きは、上記メモリー2操作を、そのまま行ってください。

●メモリーパターンのリセット方法

- OFFにした状態で、スイッチ2を押しながらスイッチ1を3秒間長押ししてください→レッドが3回点滅し、そのままOFFします→リセットの完了となります。
- * デフォルトモード (30色カラーチェンジ) は消去できません。

スイッチ 3 種 : 2 D 1



●30色ーデフォルトモード

デフォルトカラー30色をご使用いただけます。

●2メモリーセッティング機能

デフォルトカラー30色から、好きな色数・順番を選び、自由自在にカスタマイズ設定。
2種類までメモリーパターンを保存することができます。
(メモリー数に関係なく、デフォルトモードはいつでも使用可能です。)

●Directメモリー機能: 推し色に一発ジャンプ!

1色だけ、いつでも瞬時に発光させたい「推し色」をメモリー登録できます。

●2メモリーパターン: 1PUSHで瞬時に切替=3IN1装置

デフォルト・メモリー1・メモリー2が、1PUSHで切り替えられます=1本で3本ペンライト装置。

●2パターン明るさ切替: 1PUSHで瞬時にHIGHモード・Ecoモード切替

点灯中、HIGHモードとEcoモードに、瞬時に明るさを切り替えられます。

●RGBWY-5LED搭載: 業界No1キレイ発色=日本人エンジニア設計・設定

他製品にはない、鮮やかな「黄色」と「白」発光+混色光を日本人エンジニアが選別&設計・設定。

デフォルトモード (30色カラーチェンジ) のご使用方法

- ON...スイッチDを約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態で長押しすると、1番目の色から始まります。)
- OFF...スイッチDを約2.0秒押してください。
- カラーチェンジ...スイッチ1を押すと下記の色順にわり、スイッチ2を押すと色順が逆戻りします。

順送り (スイッチ 1) カラー順表 : 30 色

- | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|
| 1. レッド | 2. エンジレッド | 3. ルビー | 4. ローズ | 5. ブルー | 6. ライトブルー | 7. アイスブルー | 8. ウォーターブルー |
| 9. アクアブルー | 10. ターコイズ | 11. イエロー | 12. ライム | 13. ライトイエロー | 14. オレンジ | 15. パッションオレンジ | 16. ママキオレンジ |
| 17. グリーン | 18. イエローグリーン | 19. ライトグリーン | 20. ベントグリーン | 21. エメラルドグリーン | 22. ピンク | 23. ピーチ | 24. サクラピンク |
| 25. フレンチローズ | 26. バイオレット | 27. パープル | 28. アメジスト | 29. ラベンダー | 30. ホホワイト | ⇒ (1. レッドに戻ります) | |

* 逆送り (スイッチ 2) は、上表と反対の色順でカラーチェンジします。

Directメモリーのご使用方法

- ① 推し色を点灯させ、スイッチDを2回連打→推し色が1回点滅し、設定完了となります。
- ② いずれかの色が点灯している状態で、スイッチDを押すと、推し色にジャンプします。
- ③ 設定した推し色が点灯している状態で、スイッチ1またはスイッチ2を押すと、推し色にジャンプする前の点灯色に戻ります。

●Directメモリー「推し色」の上書き方法

上記「Directメモリーのご使用方法」を、そのまま行ってください。

2パターン明るさ切替 (HIGHモード・Ecoモード) の切替方法

- 点灯中にスイッチ1を押したままスイッチ2、またはスイッチ2を押したままスイッチ1を押すと、明るさが切り替わります。* Ecoモード: 電流40%ダウンの+1.5倍時間長持ちです。

電池交換の方法

- 電池を交換しても、設定中のメモリーは保持されます。
- ① 電池キャップを反時計回りに回してはし、電池ボックスのカバーをあけてください。
- ② 電池を交換してカバーを閉じ、電池キャップをロックするまで右回りで取り付けください。
- * 付属の電池はテスト用です。
- * アルカリ乾電池を推奨します。 使用電池: 単4乾電池×3本
- * 連続点灯: HIGH=6~8時間 / Eco=8~12時間が目安となります。

使用上の注意

⚠ 注意 (対象年齢5才以上) 保護者の方にはからずお読みください。

- ご使用中、装置部に異常な熱を感じたら、すぐにライト OFF にし、ご使用を中止してください。
- 乳幼児や小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 濡れた手や、雨・雪また水中では、ご使用しないでください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。
- 小さい部品や、とがった部品がありますので、取扱いには十分注意してください。
- 危険ですので分解や改造をしないでください。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 破損や故障の原因となりますので、以下の点にご注意ください。
- 電池の「プラス④マイナス③」を正しくセットしてください。
- 電池の「プラス④マイナス③」を逆にセットすると、故障の原因=点灯不良・発熱などとなります。
- 必ず電池は、全て新品 (未使用)・同じ種類の電池を使用してください。
- (新旧・異なる種類の電池を混ぜて使用すると、本来の明るさや発光時間が、十分に得られません)
- 長期間 (1 週間) ご使用しない場合は、電池ボックスから電池を全て取り外し保管してください。
- (電池の液もれ・漏電・ショートを防ぐため)
- 予告なく商品の仕様が変更になる場合があります。


ライトの光を直接のぞいたり、直接目にあてたりしないでください。※ 目に障害を与える恐れがあります。

対応の充電電池

充電式電池 エネループ・
充電式エボルタ (別売り)

※ 「エネループ」「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

スイッチ 3 種 : 2 D 1



付属品

- ストラップ: 1本
- 取扱説明書 (本書): 1枚

- アルカリ乾電池単4形×3本 (セット済): テスト用

